



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE: StepNpull® funcionará en cualquier puerta comercial de madera o metal de núcleo sólido, independientemente del tamaño o peso de la puerta. Sin embargo, si la puerta es anormalmente difícil de abrir, la resistencia del cierrapuertas debería [disminuir](#).

StepNpull® debe montarse aproximadamente 0.5cm del borde inferior y exterior de la puerta.

1. Marque los agujeros con un lápiz mientras sostiene el StepNpull® contra la puerta en una posición de montaje nivelada. Si hay una placa de metal o salpicadero en la puerta, taladre agujeros de 1/4" donde marcó antes de pasar al siguiente paso. (Solo atraviese la placa de metal, no la puerta).
2. **Puertas de madera:** una vez que los agujeros estén marcados, use los tornillos provistos para crear un agujero piloto de 1/4". Agrande el agujero del centro con una broca de 5/16" que atraviese toda de la puerta. Asegúrese de mantener el taladro perpendicular. Use el perno sexado provisto para el agujero central que traspasa la puerta y los tornillos de 1/4" #12 para los agujeros exteriores.

- 1. Puertas de metal:** Una vez que los agujeros están marcados, taladre agujeros piloto de $\frac{3}{16}$ " . Use una broca de $\frac{5}{16}$ " para agrandar el agujero central que debe traspasar la puerta. Monte la pieza con el perno sexado provisto sólo al centro, nivele y después coloque los tornillos de 1 $\frac{1}{4}$ " #12 en los agujeros exteriores. (Asegúrese de mantener el taladro perpendicular a la puerta durante la perforación). Quite las rebabas y use un bloqueador de roscas como [Loctite](#) en todas las roscas.
- 2.** Abra la puerta completamente y compruebe si hay interferencias. problemas con el tope de la puerta montado en la pared o en el piso.
- 3.** Instale calcomanía de instrucciones sobre la manija de la puerta.